

*think safe*

# CODEBOX

KEY SAFE / SLEUTELKLUIS / SCHLÜSSELTRESOR / COFFRE-FORT À CLÉ



**Nauta BV**  
info@nauta.com  
nauta.com



**Nauta Security Storage BV**  
info@nautasecurity.com  
nautasecurity.com

Hanzeweg 10  
3771 NG Barneveld  
the Netherlands



## ENGLISH - CODEBOX key safes with electronic lock – 27 or 72 hooks

### Preparation

Put in 4 AA batteries and the display shows "-SL-". The master code and user code has been pre-programmed with the following digits:

- User code: 168
- Master code: 888888

It is advisable to change the pre-programmed user and master code as soon as possible!

### Programming the user code

- At any time you can clear entered digits by pressing \*.
- With the door open, press keys \*\*1. The display will now show "-PROG-" "-CODE-".
- Enter your new user code (3 to 6 digits) and press #. The display will now show "-GOOD-" and you will hear two beeps. The user code has been successfully programmed.

### Programming the master code

- At any time you can clear entered digits by pressing \*.
- With the door open, press keys \*\*2. The display will now show "-PROG-" "-CODE-".
- Enter your new master code (3 to 6 digits) and press #. The display will now show "-GOOD-" and you will hear two beeps. The master code has been successfully programmed.

### Opening the door

Enter the user code or master code and press #. If the code is valid, the door will now open automatically. The display will show "OPENED".

### Closing the door

Press # to close the door. The display will show "CLOSED".

### Hidden code entry

Press \* before entering your code. The display will hide the code entered and will show "- " instead.

### Anti-manipulation function

Three consecutive wrong code entries will activate the auto-lock system and the safe will lock for 5 minutes while the display shows "HOLDX" (X stands for the remaining minutes). After expiry of the 5 minute locking period you may try to open the safe again.

### Notes

- When the safe door is accidentally left open, an alarm will beep every 5 seconds.
- Press # with the door closed to check the batteries' voltage. If the display shows "HI-BAT" it means the batteries have high voltage. If the display shows "LO-BAT" it means the batteries have low voltage and should be replaced as soon as possible.
- In case of malfunction, you can always open the lock with the emergency key or emergency power.
- When the bolts get stuck, the display shows "E-BAR".
- When a wrong code is entered, the display shows "ERROR 1", "ERROR 2" or "ERROR 3".

## NEDERLANDS - CODEBOX sleutelkluisen met elektronisch slot – 27 of 72 haken

### Vorbereiding

Plaats 4 AA batterijen. De display toont "-SL-". De mastercode en gebruikerscode zijn vooraf geprogrammeerd met een standaard code:

- Gebruikerscode: 168
- Master code: 888888

Het is raadzaam om the standaard gebruikerscode en mastercode zo snel mogelijk te wijzigen!

### Gebruikerscode programmeren

- Een ingegeven cijfer kunt u altijd ongedaan maken door \* in te toetsen.
- Toets \*\*1 in met de deur geopend. The display toont nu "-PROG-" "-CODE-".
- Toets uw nieuwe gebruikerscode in (3 tot 6 cijfers) en toets #. De display toont nu "-GOOD-" en u hoort twee piepjes.

De gebruikerscode is succesvol geprogrammeerd.

## Mastercode programmeren

- Een ingegeven cijfer kunt u altijd ongedaan maken door \* in te toetsen.
- Toets \*\*2 in met de deur geopend. The display toont nu "-PROG-" "-CODE-".
- Toets uw nieuwe mastercode in (3 tot 6 cijfers) en toets #. De display toont nu "-GOOD-" en u hoort twee piepjes. De mastercode is succesvol geprogrammeerd.

## Deur openen

Toets de gebruikerscode of mastercode gevolgd door #. Als de code juist is, zal de deur automatisch openen. De display toont dan "OPENED".

## Deur sluiten

Toets # om de deur te sluiten. De display toont dan "CLOSED".

## Verborgen code functie

Toets \* voordat u uw gebruikerscode intoetst. De display zal de cijfers van uw code verbergen en "-" tonen.

## Anti-manipulatie functie

Het drie keer achtereenvolgend intoetsen van een onjuiste code zorgt ervoor dat het auto-lock systeem wordt geactiveerd. De kluis wordt 5 minuten geblokkeerd terwijl de display "HOLDX" toont (waar X staat voor het aantal resterende minuten). Na 5 minuten kunt u de kluis weer openen.

## Notities

- Wanneer de kluisdeur per ongeluk open blijft staan, zal een alarm elke 5 seconden piepen.
- Toets # met gesloten deur om het voltage van de batterijen te controleren. Als het display "HI-BAT" toont, is het voltage in orde. Als het display "LO-BAT" toont, betekent het dat het voltage laag is. De batterijen dienen dan zo snel mogelijk te worden vervangen.
- In geval van storingen kunt u het slot altijd openen met de nood sleutel of de noodstroomvoorziening.
- Wanneer de schoten vast komen te zitten, toont het display "E-BAR".
- Wanneer een foutieve toegangscode wordt ingetoetst, toont het display "ERROR 1", "ERROR 2" of "ERROR 3".

## DEUTSCH - CODEBOX Schlüsseltresore mit Elektronik Schloss – 27 oder 72 Haken

### Vorbereitung

4 Batterien AA einlegen. Das Display zeigt an „-SL“. Der Mastercode wurde werkseitig programmiert wie folgt:

- User Code: 1 6 8
- Master Code: 8 8 8 8 8 8 8 8

Es wird empfohlen, den vorprogrammierten User- und Master Code schnellstmöglich zu ändern!

### Programmierung des User Codes

- Sie können eingegebene Zeichen jederzeit wieder löschen indem Sie \* drücken.
- Bei offener Tür drücken Sie bitte die Zeichen \*\*\*1. Das Display zeigt nun „-PROG-“ „-CODE-“.
- Geben Sie jetzt den neuen User Code (3 bis 6 Zeichen) ein und drücken Sie #. Das Display zeigt nun „-GOOD-“ und sie hören 2 Pieptöne. Der User Code wurde erfolgreich programmiert.

### Programmierung des Master Codes

- Sie können eingegebene Zeichen jederzeit wieder löschen indem Sie \* drücken.
- Bei offener Tür drücken Sie bitte die Zeichen \*\*\*2. Das Display zeigt nun „-PROG-“ „-CODE-“.
- Geben Sie jetzt den neuen Master Code (3 bis 6 Zeichen) ein und drücken Sie #. Das Display zeigt nun „-GOOD-“ und sie hören 2 Pieptöne. Der Master Code wurde erfolgreich programmiert

### Öffnen der Tür

Geben Sie den User Code oder Master Code ein und drücken Sie #. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, öffnet sich die Tür automatisch. Das Display zeigt nun „OPENED“.

### Schließen der Tür

Drücken Sie # um die Tür zu schließen. Das Display zeigt nun „CLOSED“.

### Code verdeckt eingeben

Drücken Sie \* bevor Sie den Code eingeben. Das Display wird nun den Code verdeckt angeben und wird lediglich „-“ anzeigen.

### Anti-Manipulationsfunktion (Sperrzeit)

3 aufeinander folgend falsch eingegebene Codes aktivieren die Sperrzeit des Schlosses. Das Schloss sperrt automatisch für 5 Minuten während das Display „HOLDX“ anzeigt (X steht für die verbleibenden Minuten). Nach den 5 Minuten Sperrzeit können Sie erneut versuchen den Tresor zu öffnen.

### Anmerkungen

- Wenn die Safetür versehentlich offen gelassen wurde, ertönt alle 5 Sekunden ein Piepton.
- Drücken Sie # bei geschlossener Tür um die Spannung der Batterien zu prüfen. Wenn das Display „HI-BAT“ anzeigt, bedeutet es, dass die Batterien voll aufgeladen sind. Wenn das Display „LO-BAT“ anzeigt, bedeutet es, dass die Batterien entladen sind und so schnell wie möglich ausgetauscht werden sollten.
- Bei Störungen können Sie immer das Schloss öffnen mit dem Notschlüssel oder Notstrom.
- Falls das Riegelwerk klemmt zeigt das Display „E-BAR“.
- Wenn ein falscher Code eingegeben wird, zeigt das Display „ERROR 1“, „ERROR 2“ oder „ERROR 3“.

## FRANÇAIS - CODEBOX coffre-fort à clé avec une serrure électronique de 27 ou 72 crochets

### Préparation

Insérez quatre piles AA. L'écran affiche «-SL-». Le code maître et le code utilisateur sont préprogrammés avec un code par défaut:

- Code d'utilisateur: 168
- Le code maître: 888888

Nous vous conseillons fortement de changer le code d'utilisateur et le code maître préprogrammés dès que possible !

### Programmation du codes utilisateur

- Vous pouvez toujours annuler un chiffre en appuyant sur \*.
- Appuyez sur \*\* 1 avec la porte ouvert. L'écran affiche «-PROG-» «-CODE-».
- Entrez un nouveau code d'utilisateur (3 à 6 chiffres) et appuyez sur #. L'écran affiche «-GOOD-» et vous entendrez deux bips. Le code d'utilisateur a été programmé avec succès.

### Programmation du code maître

- Un chiffre entré, vous pouvez toujours annuler en appuyant sur \*.
- Appuyez sur \*\* 2 avec la porte ouverte. L'écran affiche «-PROG-» «-CODE-».
- Entrez votre nouveau code maître (3 à 6 chiffres) et appuyez sur #. L'écran affiche «-GOOD-» et vous entendrez deux bips. Le code maître a été programmé avec succès.

### Pour ouvrir la porte

Entrez le code utilisateur ou le code maître suivi de #. Si le code est correct, la porte s'ouvre automatiquement. L'écran affichera «OPENED».

### Fermer la porte

Appuyez sur # pour fermer la porte. L'écran affiche «CLOSED».

### Fonction de code masqué

Appuyez sur la touche \* avant d'entrer votre code d'utilisateur. L'écran affiche les chiffres de votre code caché par «-».

### Fonction anti-sabotage

Si vous appuyez trois fois consécutivement un code incorrect cela activera le système de verrouillage automatique. Le coffre est bloqué pendant 5 minutes et l'écran affiche «HOLDX» (où X est le nombre de minutes restantes). Après 5 minutes, vous pouvez ouvrir à nouveau la coffre.

### Remarques

- Lorsque la porte du coffre est laissée ouverte par erreur, un alarme émet un bip toutes les 5 secondes.
- Touche # avec la porte fermé pour vérifier la tension des piles. Si l'écran affiche «HI-BAT», la tension est en ordre. Si l'écran affiche «LO-BAT», cela signifie que la tension est faible. Les piles doivent alors être remplacés dès que possible.
- En cas de dysfonctionnement, vous pouvez ouvrir la serrure avec la clé de secours ou alimentation de secours.
- Lorsque les pannetons sont coincer, l'écran affiche «E-BAR».
- Si vous avez appuyez un code incorrectement, l'écran affiche «ERROR 1», «ERROR 2» ou «ERROR 3».