

Stellar Business

Handleiding
DRS Prisma IV & V en DRS Combi-Fire

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscode voordat u de kluis in gebruik neemt!



Uitleg icoontjes

Signaal	Uitleg signaal
	Code is correct
	Code is verkeerd
	Kort geluidsignaal
	Lang geluidsignaal
	Het slot is geopend
	Het slot is gesloten
	Led lampje

Het openen van het slot met gebruikerscode*

Toets	Signaal	Beschrijving
	 	Invoeren van de code starten
	 	Gebruikers-ID (0-9)
     	  (na elke toetsaanslag)	Openingscode invoeren
Motorgrendel open		Led licht op tijdens het openingsproces
Voltooing openingsproces	   =  open	  =  fout
Na 3 sec.	 Deurgreep draaien	Deur openen

* Voorbeelden op basis van de vooraf ingestelde fabriekscode

Sluiten van het slot

Toets/voorbeeld	Signaal	Beschrijving
Deur aandrukken		De deur moet goed op de kast aansluiten
Deurgreep/grendelmechanisme volledig sluiten		Deurgreep 90° draaien
		Motorgrendel gaat dicht
Signaal voor het einde van het sluitproces	  =  gesloten	    = Motorgrendel blokkeert

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscode voordat u de kluis in gebruik neemt!

Codewijziging gebruiker*

	Toetsen/beschrijving		Signaal
	  ⌚ 3 sec    Toets ca. 3 sec. ingedrukt houden	⌚ 3 sec	3 x   
	 Huidige gebruiker incl. bijbehorende openingscode invoeren   nieuwe openingscode invoeren   nieuwe openingscode herhalen 		2 x    1 x   

*Codewijziging alleen mogelijk bij een geopende deur/Voorbeeld op basis van de vooraf ingestelde fabriekscode

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig worden opgeslagen. Gebruik **GEEN** persoonlijke gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers, enz.) als een code. Wijzig de fabriekscade voordat u de kluis in gebruik neemt!

Het openen van het slot met mastercode*

Toets	Signaal	Beschrijving
 9 sec	  9 sec    	Openen met supercode starten
      	  (na elke toetsaanslag)	huidige supercode invoeren
Motorgrendel opent		Led licht op tijdens het openingsproces
Voltooing openingsproces	   =  open	  =  fout
Na ca. 3 sec	 Deurgreep draaien	Deur openen

*Voorbeelden op basis van de vooraf ingestelde fabriekscade

-  Zorg ervoor dat u voor de ingebruikname alle fabriekscodes wijzigt. Neem daarbij de volledige handleiding met alle informatie over vooraf ingestelde codes in acht.
-  Bedien de handgreep pas als het slot volledig open is (led knippert 2x). Er moeten min. 3 sec. zitten tussen het invoeren van de code en het bedienen van de handgreep.
-  Na het invoeren van een onjuiste code kan het proces nog drie keer worden herhaald. Na vier keer foutief invoeren treedt een blokkeringstijd van 5 minuten in werking (manipulatieblokkering). U hoort om de 8 sec. een kort geluidssignaal in combinatie met een oplichtende led. Tijdens de manipulatieblokkering moet een bediening van het toetsenbord worden vermeden. Dit leidt tot een verlenging van de blokkeringstijd.

De volledige versie van de handleiding kunt u downloaden via de volgende link:

<https://gst-tresore.de/zubehoer/schloesser/ml18-1-business.html>

