

EN - INSTRUCTIONS:

• SETTING THE CODE:

IMPORTANT: There is no preset code included with your Select Access. Each button can only be used once. Save your code in a safe place.

To maintain the SKG certification, a code of at least 5 digits and a maximum of 9 digits is required. If the product is used in a public place, code should be shared with a maximum of 5 users and should be changed regularly.

1) To open: Slide the reset button down and then release it (A) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

2) With the door open, rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position and lock bolt fully extends (C).

IMPORTANT: The knob must be in the "LOCKED" position and the lock bolt fully extended before the code can be set. Failure to do so will damage your Select Access and void the warranty.

3) Locate and remove the recode tool from behind the tray inside of your Select Access (D).

4) Locate the 14 screws on the back side of the open door with numbers from 0-9 and letters A-D. When setting the code for the first time, all screws will be pointing to the "SET OFF" position (E).

5) Use the recode tool to rotate the screws you selected a half turn to the left or right to the "SET ON" position (F).

6) Replace the recode tool in the storage compartment behind the tray inside your Select Access (D).

7) With the door open and the knob pointing to "LOCKED" position with the lock bolt fully extended, slide the reset button down and then release it (G).

8) On the front of the Select Access, press down each button of the code until it clicks.

9) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B).

IMPORTANT: If the lock bolt does not retract, verify the code was entered and/or set properly.

10) Close door and rotate knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

• INSTALLING YOUR SELECT ACCESS:

To install your Select Access, you will need the following tools:

- Power Drill
- 8mm Masonry Drill Bit
- Small Socket Driver
- 10mm Socket Head
- Lightweight Hammer
- Small Level
- Scissors
- Permanent Marker

IMPORTANT: It is recommended that your Select Access be mounted in a discreet location not visible from general observation.

1) Use PRIVACY SHIELD or the template supplied as a mounting template for your Select Access.

2) Locate desired location on a sound piece of masonry or brick. **IMPORTANT: Do not mount your Select Access closer than 15cm from the corner of a masonry surface and aim to minimize any gaps between back of your Select Access and the masonry mounting surface.**

3) Position the PRIVACY SHIELD or the template supplied on the desired surface. If mounting to brickwork, position so the holes are as close to the center of the brick as possible. **IMPORTANT: Do not install masonry anchors into mortar as this will weaken the mounting.**

4) Use level to verify the PRIVACY SHIELD or the template to level with respect to the mounting surface.

5) Mark the mounting holes on the surface. (H)

6) Drill a 8mm pilot hole at each of the four locations, 70mm deep.

7) Clean out dust and debris from holes.

8) Open the door on your Select Access and remove the plastic tray from the inside by grabbing the center and pulling out. This may require a little bit of force. (I)

9) Assemble the Select Access to the PRIVACY SHIELD by sliding the Select Access up from the bottom of the PRIVACY SHIELD until the mounting holes line up. (J)

IMPORTANT: Your Select Access must be installed with supplied PRIVACY SHIELD to maintain the SKG security certification.

10) Position the Select Access/Privacy Shield assembly on the four holes and insert the anchors by hand into the mounting surface. A hammer may be needed to tap the anchors into place. (K)

IMPORTANT: Ensure that the metal anti-drill plate is secured into the slot on the back of your Select Access and that you only use the supplied mounting hardware to maintain the SKG security certification.

11) Using the 10mm socket head, tighten the bottom anchors first until they have gripped the wall.

IMPORTANT: Do not fully tighten these anchors yet.

12) Tighten the top anchors until there is a 3mm gap between the mounting surface and the back of the Select Access. (L)

13) Assemble the Key Hook by inserting the short end of the hook into the small hole in the back of your Select Access. (M)

14) Continue to fully tighten the top anchors and then continue with the bottom anchors until the heads are snug against the back of your Select Access.

IMPORTANT: Be careful not to over tighten these anchors.

15) Replace the plastic tray into the storage compartment, ensuring the corners of the tray are slid under the retaining features on the side walls of your Select Access.

16) Replace code change tool into storage slot behind plastic tray.

17) Close door and rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

18) Your Select Access is now ready for use!

• USING YOUR SELECT ACCESS:

1) Ensure knob arrow is pointing to "LOCKED", if not, rotate knob anti-clockwise until it does.

2) Slide the reset button down and release it. (A)

3) Enter your code. Note - order of input does not matter. i.e. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2

4) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position.

5) Carefully pull door open.

6) Add Keys, FOBs, Access Cards, etc. that you would like to store in your Select Access.

7) Close door and rotate knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

8) Check to make sure your Select Access is fully locked by rotating the handle in a clockwise orientation and verifying the door will not open.

9) Repeat steps 1-8 to change your code.

10) Repeat steps 1-8 to change your code.

11) Repeat steps 1-8 to change your code.

12) Repeat steps 1-8 to change your code.

13) Repeat steps 1-8 to change your code.

14) Repeat steps 1-8 to change your code.

15) Repeat steps 1-8 to change your code.

16) Repeat steps 1-8 to change your code.

vers la position «LOCKED» et que le boulon de serrage soit complètement sorti (C).

IMPORTANT: pour que le code puisse être réglé, le bouton doit être en position «LOCKED» et le boulon de serrage doit être complètement sorti.

Si ces conditions ne sont pas remplies, vous risquez d'endommager votre Select Access et de rendre la garantie caduque.

3) Repérez et retirez l'outil de changement de code depuis l'arrière du plateau situé dans votre Select Access (D).

4) Repérez les 14 vis sur la face arrière de la porte ouverte avec les nombres de 0 à 9 et les lettres de A à D. Au moment de régler le code pour la première fois, toutes les vis seront orientées vers la position «SET OFF» (E).

5) Utilisez l'outil de changement de code pour tourner les vis que vous avez choisies. Tournez-les d'un demi-tour vers la gauche ou la droite vers la position «SET ON» (F).

6) Remplacez l'outil de changement de code dans le compartiment de rangement derrière le plateau à l'intérieur de votre Select Access (D).

7) Avec la porte ouverte et le bouton orienté vers la position «LOCKED» et le boulon de serrage complètement sorti, faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (G).

8) Sur l'avant du Select Access, appuyez sur chaque bouton du code jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

9) Tournez le bouton dans le sens horaire à 180° jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position «UNLOCKED» (B).

IMPORTANT: si le boulon de serrage ne se rétracte pas, vérifiez que le code a été saisi et/ou réglé correctement.

10) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

• INSTALLATION DE VOTRE SELECT ACCESS :

1) Utilisez la COQUE DE PROTECTION ou le patron fourni comme gabarit de montage pour votre Select Access.

2) Repérez l'emplacement souhaité sur une partie de maçonnerie ou de brique en bon état.

IMPORTANT : ne montez pas votre Select Access à moins de 15 cm du coin d'une surface de maçonnerie et faites en sorte de minimiser l'écart entre l'arrière de votre Select Access et la surface de montage sur la maçonnerie.

3) Positionnez la COQUE DE PROTECTION sur la surface souhaitée. En cas de montage sur un briquetage, positionnez-la de manière à ce que les trous soient aussi près que possible du centre de la brique.

IMPORTANT: N'installez pas les vis de maçonnerie dans le mortier car cela affaiblira le montage.

4) Utilisez le niveau pour vérifier que la COQUE DE PROTECTION est à niveau par rapport à la surface de montage.

5) Marquez les trous de montage sur la surface. (H)

6) Percez un avant-trou de 8 mm à chacun des quatre emplacements, d'une profondeur de 70 mm.

7) Enlevez la poussière et les débris des trous.

8) Ouvrez la porte de votre Select Access et retirez le plateau en plastique situé à l'intérieur en le saisissant par le centre et en le tirant. Ceci exige un peu de force. (I)

9) Assemblez le Select Access avec la COQUE DE PROTECTION en faisant glisser le Select Access depuis le bas de la coque vers le haut jusqu'à ce que les trous de montage soient alignés. (J)

IMPORTANT : votre Select Access doit être installé avec la COQUE DE PROTECTION fournie afin de conserver la certification de sécurité SKG.

10) Positionnez l'ensemble Select Access/coque de protection sur les quatre trous et insérez les chevilles de sécurité (inclus) à la main dans la surface de montage. Il peut être nécessaire d'utiliser un marteau pour les fixer. (K)

IMPORTANT : vérifiez que la plaque anti-perforation en métal est fixée dans la rainure à l'arrière de votre Select Access et que vous utilisez exclusivement le matériel de montage fourni afin de conserver la certification de sécurité SKG.

11) À l'aide de la tête de douille de 10 mm, serrez d'abord les chevilles de sécurité du haut jusqu'à ce qu'il y ait un espace de 3 mm entre la surface de montage et l'arrière de votre Select Access. (L)

IMPORTANT: ne serrez pas encore complètement ces vis.

12) Serrez les chevilles de sécurité du haut jusqu'à ce qu'il y ait un espace de 3 mm entre la surface de montage et l'arrière de votre Select Access. (L)

13) Assemblez le porte-clés en insérant l'extrémité courte du crochet dans le petit trou situé à l'arrière de votre Select Access. (M)

14) Continuez de serrer complètement les chevilles de sécurité du haut puis celles du bas jusqu'à ce que les têtes soient plaquées contre l'arrière de votre Select Access.

IMPORTANT: veillez à ne pas trop serrer ces chevilles.

15) Remplacez le plateau en plastique dans le compartiment de rangement; assurez-vous que les coins du plateau sont glissés sous les dispositifs de maintien situés sur les parois latérales de votre Select Access.

16) Remplacez l'outil de changement de code dans la fente de rangement derrière le plateau en plastique.

17) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

18) Votre Select Access est prêt à l'emploi !

• UTILISATION DE VOTRE SELECT ACCESS:

1) Assurez-vous que la flèche est orientée vers «LOCKED». Sinon, tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce que se soit le cas."

2) Faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le. (A)

3) Entrez votre code. Remarque : l'ordre d'entrée n'a pas d'importance. Par exemple 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2

4) Tournez le bouton dans le sens horaire à 180° jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position «UNLOCKED».

5) Ouvrez la porte avec précaution.

6) Ajoutez les clés, télécommandes, cartes d'accès, etc. que vous souhaitez ranger dans votre Select Access.

7) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position «LOCKED».

8) Vérifiez que votre Select Access est parfaitement verrouillé en tournant la poignée dans le sens horaire, la porte ne doit pas s'ouvrir.

9) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

10) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

11) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

12) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

13) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

14) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

15) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

16) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

17) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

18) Répétez les étapes 1-8 pour changer votre code.

geändert werden.

1) Zum Öffnen: Schieben Sie die Rückstelltaste nach unten und lassen Sie sie dann los (A) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für „UNLOCKED“ zeigt (B).

2) Drehen Sie bei geöffneter Tür den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt und der Verriegelungsbolzen vollständig ausgestreckt ist (C).

WICHTIG: Der Drehknopf muss auf „LOCKED“ stehen und der Verriegelungsbolzen muss vollständig ausgestreckt sein, bevor der Code eingegeben werden kann. Andernfalls wird Ihr Select Access beschädigt und die Garantie erlischt.

3) Holen Sie das Umcodierungswerkzeug hervor, das Sie hinter dem Ablagekasten im Innenfach Ihres Select Access finden (D).

4) Auf der Rückseite der geöffneten Tür finden Sie 14 Schrauben mit den Zahlen von 0 bis 9 und den Buchstaben von A bis D. Bei der ersten Einstellung des Codes zeigen alle Schrauben auf „SET OFF“ (E).

5) Führen Sie mit dem Umcodierungswerkzeug eine halbe Umdrehung der von Ihnen ausgewählten Schrauben nach links oder rechts durch, sodass die Position „SET ON“ erreicht wird (F).

6) Führen Sie das Umcodierungswerkzeug wieder in die Aufbewahrungsvorrichtung hinter dem Ablagekasten im Innenfach Ihres Select Access ein (D).

7) Wenn die Tür geöffnet ist und der Drehknopf auf „UNLOCKED“ steht, sodass der Verriegelungsbolzen vollständig ausgestreckt ist, schieben Sie die Rückstelltaste nach unten und lassen Sie sie dann los (G).

8) Drücken Sie nun auf der Vorderseite des Select Access auf die jeweiligen Tasten für Ihren Code, bis ein Klickgeräusch ertönt.

9) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für „UNLOCKED“ zeigt (B).

WICHTIG: Falls sich der Verriegelungsbolzen nicht zurückzieht, stellen Sie durch Überprüfung sicher, dass der Code ordnungsgemäß eingegeben und/oder eingestellt ist.

10) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt.

• INSTALLATION IHRES SELECT ACCESS: Für die Installation Ihres Select Access benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

- Bohrmaschine
- 8 mm Steinbohrer
- Kleiner Steckschlüssel
- 10 mm Inbusschraube
- Leichter Hammer
- Kleine Wasserwaage
- Schere
- Permanentmarker

WICHTIG: Es ist empfehlenswert, Ihren Select Access an einem unauffälligen Ort, der nicht allgemein sichtbar ist, anzubringen.

1) Verwenden Sie den SICHTSCHUTZ als Montageschablone für Ihren Select Access.

2) Legen Sie die gewünschte Stelle auf einem unbeschädigten Teil Mauerwerk oder Ziegel fest.

WICHTIG: Montieren Sie Ihren Select Access mindestens 15 cm vom Rand einer Mauerwerksfläche entfernt und bemühen Sie sich, Lücken zwischen der Rückseite Ihres Select Access und der Mauerwerksfläche so gering wie möglich zu halten.

Um die SKG-Zertifizierung aufrechtzuerhalten, ist ein Code aus mindestens 5 Ziffern und maximal 9 Ziffern erforderlich. Falls das Produkt an einem öffentlichen Ort benutzt wird, sollte der Code mit möglichst 5 Benutzern geteilt und regelmäßig

Mauerwerk in Mörtel, da dies die Befestigung schwächen würde.

4) Verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der SICHTSCHUTZ im Hinblick auf die Montagefläche gut ausgerichtet ist.

5) Markieren Sie die Stellen für die Befestigungslöcher auf der Oberfläche. (H)

6) Bohren Sie an jeder der vier Stellen ein 8 mm großes Vordrillloch mit einer Tiefe von 70 mm.

7) Reinigen Sie die Löcher von Staub und Schmutz.

8) Öffnen Sie die Tür Ihres Select Access und entfernen Sie den Kunststoff-Ablagekasten im Inneren, indem Sie ihn in der Mitte anfassen und herausziehen. Dies kann ein wenig Kraft erfordern. (I)

9) Montieren Ihren Select Access am SICHTSCHUTZ, indem Sie Select Access von unten nach oben auf den SICHTSCHUTZ schieben, bis die Befestigungsbolzen richtig ausgerichtet sind. (J)

WICHTIG: Ihr Select Access muss mit dem mitgelieferten SICHTSCHUTZ installiert werden, damit die SKG-Sicherheitszertifizierung aufrechterhalten bleibt.

10) Positionieren Sie Ihren Select Access mit dem montierten Sichtschutz über den vier Löchern und führen Sie per Hand die Ankerschrauben in die Montagefläche ein. Um die Ankerschrauben richtig einzuführen, kann ein Hammer erforderlich sein. (K)

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die metallene Anbohrschutzplatte fest in der Aufnahmevorrichtung an der Rückseite Ihres Select Access sitzt, und verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltene Montageausrüstung, damit die SKG-Sicherheitszertifizierung bestehen bleibt.

11) Ziehen Sie mit der 10-mm-Inbusschraube zunächst die unteren Ankerschrauben so weit fest, bis sie in die Wand greifen.

WICHTIG: Ziehen Sie diese Schrauben noch nicht vollständig fest.

12) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben so weit fest, bis zwischen der Montagefläche und der Rückseite des Select Access eine 3 mm große Lücke besteht. (L)

13) Montieren Sie den Schlüsselhaken, indem Sie das kürzere Ende des Hakens in das kleine Loch an der Rückseite Ihres Select Access einführen. (M)

14) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben und danach die unteren Schrauben vollständig fest, bis die Schraubenköpfe eng an der Rückseite Ihres Select Access anliegen.

WICHTIG: Achten Sie darauf, diese Ankerschrauben nicht zu fest anzuziehen.

15) Setzen Sie den Kunststoff-Ablagekasten wieder in das Aufbewahrungsfach ein und stellen Sie dabei sicher, dass die Kanten des Kastens unter die Rückhaltevorrichtungen an den Seitenwänden Ihres Select Access geschoben sind.

16) Führen Sie das Umcodierungswerkzeug wieder in die Aufbewahrungsvorrichtung hinter dem Kunststoff-Ablagekasten ein.

17) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt.

18) Ihr Select Access ist jetzt einsatzbereit!

• BENUTZUNG IHRES SELECT ACCESS:

1) Stellen Sie sicher, dass der Drehknopf auf „LOCKED“ zeigt. Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis es zutrifft.

2) Schieben Sie die Rückstelltaste nach unten und lassen Sie sie dann los. (A)

3) Geben Sie Ihren Code ein. Anmerkung: Die Reihenfolge der Eingabe spielt keine Rolle; d. h. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2.

4) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für „UNLOCKED“ zeigt.

5) Öffnen Sie vorsichtig die Tür.

6) Geben Sie die Schlüssel, elektronische Schlüssel,

Zugangskarten etc., die Sie in Ihrem Select Access aufbewahren möchten, hinein.

7) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für „LOCKED“ zeigt.

8) Stellen Sie durch Überprüfen sicher, dass Ihr Select Access gut verriegelt ist und sich die Tür nicht öffnet, wenn Sie den Griff im Uhrzeigersinn drehen.

9) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

10) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

11) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

12) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

13) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

14) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

15) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

16) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

17) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

18) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

19) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

20) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

21) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

22) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

23) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

24) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

25) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

26) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

27) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

28) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

29) Wiederholen Sie die Schritte 1-8, um Ihren Code zu ändern.

</

ES - INSTRUCCIONES

- CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO:

IMPORTANTE: No hay ningún código preseleccionado incluido con su Select Access. Cada botón puede usarse solo una vez. Guarde su código en un lugar seguro. Para mantener el certificado SKG, se necesita un código de mínimo 5 dígitos y máximo 9.

En caso de utilizar el código en un lugar público, se recomienda compartir con un máximo de 5 usuarios y cambiarlo regularmente.

1) Para abrir: Deslice el botón de reinicio hacia abajo y suelte (A). Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED" (B). 2) Con la puerta abierta, gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED" y el pestillo esté completamente extendido (C).

IMPORTANTE: La rueda debe estar en la posición "LOCKED" y el pestillo completamente extendido antes de configurar el código. Si no hace eso estropeará su Select Access y la garantía quedará anulada. 3) Localice y retire la herramienta de recodificación de la parte posterior de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (D).

4) Coloque los 14 tornillos en la parte posterior de la puerta abierta con los números de 0 a 9 y las letras de A a D. Cuando configure el código por primera vez, todos los tornillos deberán estar orientados hacia la posición "SET OFF" (E). 5) Utilice la herramienta de recodificación para girar los tornillos seleccionados media vuelta a la izquierda o a la derecha hacia la posición "SET ON" (F).

6) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en el compartimento de almacenamiento detrás de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (D). 7) Con la puerta abierta y la rueda orientada hacia la posición "LOCKED" con el pestillo plenamente extendido, deslice el botón de inicio hacia abajo y suelte (G).

8) En la parte delantera del Select Access, presione cada botón del código hasta que haga clic.

9) Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición (B) "UNLOCKED" **IMPORTANTE:** Si el pestillo de la cerradura no se retrae, compruebe que el código se ha introducido o configurado correctamente.

10) Cierre la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

• INSTALACIÓN DE SU SELECT ACCESS:

Para instalar su Select Access, necesitará las siguientes herramientas:

- Taladro
- Broca de mampostería 8 mm
- Pequeño taladro inalámbrico
- Llave Allen 10mm
- Martillo ligero
- Nivel pequeño
- Tijeras
- Rotulador Permanente

IMPORTANTE: Se recomienda montar su Select Access en un lugar discreto, no a la vista del público.

1) Use el ESCUDO PROTECTOR como placa de montaje para su Select Access.

2) Seleccione el emplazamiento deseado en un muro sólido de mampostería o ladrillos.

IMPORTANTE: No monte su Select Access a menos de 15 cm de la esquina de una superficie de mampostería e intente minimizar los agujeros entre la parte posterior de su Select Access y la superficie de montaje.

3) Coloque el ESCUDO PROTECTOR en la superficie deseada. Si lo monta en una pared de ladrillos, colóquelo de manera

que los agujeros queden tan cerca del centro del ladrillo como sea posible.

IMPORTANTE: No instale los tornillos en el mortero ya que esto debilitaría el montaje.

4) Utilice el nivel para comprobar que el ESCUDO PROTECTOR esté alineado con la superficie de montaje.

5) Dibuje los agujeros de montaje en la superficie. (H)

6) Taladre un agujero guía de 8 mm en cada una de los cuatro emplazamientos, a 70 mm de profundidad.

7) Limpie el polvo y los residuos que pudiesen quedar al interior de los agujeros.

8) Abra la puerta de su Select Access y retire la bandeja de plástico del interior tomándola por el centro y sacándola. Esto puede requerir un poco de fuerza. (I)

9) Monte la Select Access en el ESCUDO PROTECTOR deslizando la Select Access desde la parte inferior del ESCUDO PROTECTOR hasta los agujeros de montaje situados más arriba. (J)

IMPORTANTE: Para conservar el certificado de seguridad SKG, debe instalar su Select Access en el ESCUDO PROTECTOR suministrado.

10) Coloque la Select Access instalada en el Escudo Protector sobre los cuatro agujeros e inserte los anclajes a mano en la superficie de montaje. Es posible que necesite un martillo para asegurar los anclajes. (K)

IMPORTANTE: Asegúrese de que la placa de metal anti-taladro esté alojada en la ranura de la parte posterior de su Select Access y utilice solo el material de montaje suministrado para conservar el certificado de seguridad SKG.

11) Con la llave Allen de 10 mm, asegure los anclajes inferiores hasta que queden fijados a la pared.

IMPORTANTE: No apriete totalmente los tornillos aun.

12) Apriete los tornillos superiores hasta que haya un hueco de 3 mm entre la superficie de montaje y la parte posterior del Select Access. (L)

13) Monte el Gancho introduciendo el lado más corto en el pequeño agujero situado en la parte posterior de su Select Access. (M)

14) Continúe apretando los tornillos superiores seguidos de los inferiores hasta que las cabezas estén ajustadas contra la parte posterior de su Select Access.

IMPORTANTE: Procure no apretar demasiado los anclajes.

15) Vuelva a colocar la bandeja de plástico en el compartimento de almacenamiento, asegurándose de que las esquinas de la bandeja se deslicen bajo los elementos de fijación situados en las paredes laterales de su Select Access.

16) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en la ranura de almacenamiento situada detrás de la bandeja de plástico.

17) Cierre la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

18) ¡Su Select Access está listo para usar!

• UTILIZACIÓN DE SU SELECT ACCESS:

1) Asegúrese de que la flecha de la rueda está orientada hacia la posición "LOCKED", si no fuera así, gire la rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta esa posición.

2) Deslice el botón de reinicio hacia abajo y suelte. (A)

3) Introduzca su código. Nota - El orden de introducción no importa. Ej.: 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2

4) Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED".

5) Tire con cuidado de la puerta para abrirla.

6) Añada llaves, mandos, tarjetas de acceso, etc. que le gustaría guardar en su Select Access.

7) Cierre la puerta y gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED".

8) Compruebe que su Select Access está bien cerrado girando la rueda en el sentido de las agujas del reloj para verificar que la puerta no se abre.

IT - ISTRUZIONI

- IMPOSTAZIONE DEL CODICE

IMPORTANTE: Non è previsto un codice preimpostato nel Select Access. Ogni pulsante si può utilizzare una sola volta. Conservare il codice in un luogo sicuro. Per mantenere la certificazione SKG, è necessario un codice composto da almeno 5 caratteri e al massimo 9 caratteri.

Se il prodotto viene utilizzato in un luogo pubblico, il codice può essere condiviso con un massimo di 5 utenti e deve essere modificato regolarmente.

1) Per aprire: Scorrere in basso il pulsante reset e poi rilasciarlo (A). Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).

2) Con la porta aperta, ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED", con il chiavistello completamente in estensione (C).

IMPORTANTE: Prima di impostare il codice, accertarsi che la manopola sia in posizione "LOCKED" e che il chiavistello sia completamente in estensione. In caso contrario, il Select Access rimarrebbe danneggiato e la garanzia perderebbe validità.

3) Posizionare e rimuovere lo strumento di ricodifica da dietro il cassetto all'interno del Select Access (D).

4) Impostare le 14 rotelline sul retro della porta aperta con numeri da 0 a 9 e lettere da A a D. Quando si imposta il codice per la prima volta, tutte le rotelline sono rivolte in posizione "SET OFF" (E).

5) Utilizzare lo strumento di ricodifica per ruotare le rotelline selezionate di mezzo giro a sinistra o a destra in posizione "SET ON" (F).

6) Riporre lo strumento di ricodifica nel vano apposito, dietro il cassetto del Select Access (D).

7) Con la porta aperta e la manopola rivolta verso "LOCKED" e il chiavistello in completa estensione, fare scorrere il pulsante reset verso il basso e poi rilasciarlo (G).

8) Sulla parte anteriore del Select Access, premere ogni pulsante relativo al codice, fino al clic.

9) Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).

IMPORTANTE: Se il chiavistello non rientra, controllare il codice immesso e/o immetterlo correttamente.

10) Chiudere la porta aperta e ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".

• INSTALLAZIONE DEL SELECT ACCESS

Per installare il Select Access, servono i seguenti strumenti:

- Trapano elettrico
- Punta per trapano da muro, da 8mm
- Chiave a tubo piccola
- Brugola da 10mm
- Martello leggero
- Bolla piccola
- Forbici
- Pennarello indelebile

IMPORTANTE: È consigliabile montare il Select Access in un posto discreto, possibilmente nascosto a prima vista.

1) Utilizzare lo SCUDO PRIVACY come sagoma di montaggio per il Select Access.

2) Individuare la posizione di montaggio desiderata su una parete solida o su una superficie in mattone.

3) Cierre la porta e aprire la porta con cautela.

IMPORTANTE: non montare il Select Access a meno di 15cm di distanza dall'angolo di una superficie in muratura e cercare di minimizzare le eventuali fessure fra la parte posteriore del Select Access e la superficie di montaggio in muratura.

4) Posizionare lo SCUDO PRIVACY sulla superficie desiderata. Se si effettua il montaggio su una parete in mattoni, posizionarlo in modo che i fori si trovino il più vicino possibile al centro del mattone.

IMPORTANTE: Le viti da muro non devono essere inserite in corrispondenza della malta, perché la struttura si indebolirebbe.

4) Utilizzare la bolla per verificare che lo SCUDO PRIVACY sia a livello con la superficie di montaggio.

5) Segnare i fori di montaggio sulla superficie. (H)

6) Praticare un foro pilota di 8mm in ognuno dei quattro punti da forare, proseguendo poi fino a raggiungere una profondità di 70mm.

7) Rimuovere la polvere e i residui di mattone dai fori.

8) Aprire la porta del Select Access e rimuovere il cassetto di plastica dall'interno, afferrandolo dal centro e tirando verso l'esterno. Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza. (I)

9) Assemblare il Select Access con lo SCUDO PRIVACY, facendo scorrere il Select Access verso l'alto partendo dal basso dello SCUDO PRIVACY, in modo da allineare i fori di montaggio. (J)

IMPORTANTE: Il Select Access deve essere montato utilizzando lo SCUDO PRIVACY appositamente fornito, al fine di mantenere la conformità con il certificato di sicurezza SKG.

10) Posizionare il gruppo Select Access /lo Scudo Privacy in corrispondenza di quattro fori e inserire manualmente i perni di fissaggio nella superficie di montaggio. Potrebbe essere utile un martello per inserire i perni. (K)

IMPORTANTE: accertarsi che la piastra anti-foratura in metallo sia fissata in sicurezza nel vano sul retro del Select Access e utilizzare soltanto il materiale di fissaggio appositamente fornito, al fine di mantenere la conformità con il certificato di sicurezza SKG.

11) Utilizzando la brugola da 10mm, serrare innanzitutto i perni inferiori, fino a quando non fanno presa nella parete.

IMPORTANTE: Non serrare ancora definitivamente queste viti.

12) Serrare le viti sopra fino a quando non resterà uno spazio vuoto di 3mm fra la superficie di montaggio e il retro del Select Access. (L)

13) Assemblare il Gancio per le chiavi inserendo l'estremità corta del gancio nel foro piccolo, sul retro del Select Access (M)

14) Finire di serrare le viti sopra, quindi finire di serrare le viti sotto, fino a quando le teste non saranno in contatto con il retro del Select Access.

IMPORTANTE: attenzione a non serrare eccessivamente questi perni.

15) Ricollocare il cassetto di plastica nel vano di sicurezza, accertandosi di fare passare gli angoli del cassetto sotto i supporti al lato del Select Access.

16) Riporre il pennino nell'apposito vano, sotto il cassetto di plastica.

17) Chiudere la porta aperta e ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".

18) Ora il Select Access è pronto per essere utilizzato!

• USO DEL SELECT ACCESS

1) Accertarsi che la freccia della manopola sia rivolta verso "LOCKED", in caso contrario, ruotare la manopola in senso antiorario per portarla nella posizione richiesta.

2) Scorrere in basso il pulsante reset e rilasciarlo. (A)

3) Inserire il codice. Nota - L'ordine d'inserimento non è importante. Per es. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2

4) Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED".

5) Tirare e aprire la porta con cautela.

6) Riporre le chiavi, le chiavi elettroniche, le tessere d'accesso, ecc. da custodire nel Select Access.

7) Chiudere la porta aperta e ruotare la manopola in senso antiorario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".

8) Verificare che il Select Access sia completamente bloccato ruotando la maniglia in senso orario e accertarsi che la porta non si apra.

PT - INSTRUÇÕES:

- DEFINIR O CÓDIGO:

IMPORTANTE: O Select Access não vem com um código predefinido incluído. Cada botão apenas pode ser utilizado uma vez. Guarde o seu código num local seguro.

Para manter a certificação de segurança SKG, é necessário um código de, pelo menos, 5 dígitos e, no máximo, 9 dígitos. Se o produto for utilizado num local público, o código deve ser partilhado no máximo com 5 utilizadores e deve ser alterado regularmente.

1) Para abrir: faça deslizar o botão reiniciar e depois solte-o (A). Rode o botão de ajuste 180º para a direita até a seta ficar virada para a posição «UNLOCKED» (B).

2) Com a porta aberta, rode o botão de ajuste 180º para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição «LOCKED» e o parafuso de bloqueio fique completamente solto (C).

IMPORTANTE: O botão de ajuste não deve ficar na posição «LOCKED» nem o parafuso de bloqueio completamente solto antes de o código ser definido. Não fazê-lo danificará o seu Select Access e anulará a garantia.

3) Localize e remova a ferramenta de recodificação que está por trás da bandeja interior do seu Select Access (D).

4) Localize os 14 parafusos na parte de trás da porta aberta com os números de 0-9 e as letras A-D. Ao definir o código pela primeira vez, todos os parafusos estarão a apontar para a posição «SET OFF» (E).

5) Utilize a ferramenta de recodificação para rodar os parafusos que selecionou meia volta para a esquerda ou para a direita para a posição «SET ON» (F).

6) Substitua a ferramenta de recodificação no compartimento de armazenamento por trás da bandeja interior do seu Select Access (D).

7) Com a porta aberta e o botão de ajuste virado para a posição «LOCKED», e com o parafuso de bloqueio completamente solto, faça deslizar o botão reiniciar e depois solte-o (G).

8) Na parte da frente do Select Access, prima cada botão do código até ouvir um clique.

9) Rode o botão de ajuste 180º para a direita até a seta ficar virada para a posição «UNLOCKED» (B).

IMPORTANTE: Se o parafuso de desbloqueio não retrair, verifique se o código foi corretamente introduzido e/ou definido.

10) Feche a porta e rode o botão de ajuste 180º para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição «LOCKED».

• INSTALAR O SEU SELECT ACCESS:

Para instalar o seu Select Access, vai precisar das seguintes ferramentas:

- Berbequim elétrico
- Broca de 8 mm
- Cabo pequeno para chave de caixa
- Cabeça com caixa de 10 mm
- Martelo compacto
- Nivel pequeno
- Tesoura
- Marcador de tinta permanente

IMPORTANTE: Recomendamos que o seu Select Access seja montado num local discreto e que não seja visível à observação geral.

1) Utilize a PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE como modelo de montagem do seu Select Access.

2) Veja a localização desejada numa peça boa de alvenaria ou tijolo.

IMPORTANTE: Não montar o Select Access a menos de 15 cm do canto da superfície de alvenaria e tentar minimizar quaisquer intervalos entre a parte posterior do Select Access e a superfície de montagem de alvenaria.

3) Posicione a PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE na superfície

desejada. Se montar num tijolo, posicione o modelo de modo a que os orifícios fiquem tão próximos do centro do tijolo quanto possível.

IMPORTANTE: Não instale parafusos de alvenaria na argamassa porque isso vai enfraquecer a montagem.

4) Utilize o nível para verificar se a PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE está nivelada relativamente à superfície de montagem.

5) Marque os orifícios de montagem na superfície. (H)

6) Faça um furo de 8 mm em cada um das quatro localizações, com 70 mm de profundidade.

7) Limpe a poeira e os resíduos dos orifícios.

8) Abra a porta do seu Select Access e remova a bandeja de plástico do interior segurando no centro e puxando para fora. Esta ação poderá requerir um pouco de força. (I)

9) Monte o Select Access na PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE fazendo deslizar o Select Access para cima desde a parte inferior da PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE até que os orifícios de montagem fiquem alinhados. (J)

IMPORTANTE: O Select Access deve ser instalado com a PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE fornecida por forma a manter a certificação de segurança SKG.

10) Posicione o Select Access/a Proteção de Privacidade nos quatro orifícios e introduza as buchas na superfície de montagem à mão. Poderá precisar de um martelo para fixar as buchas. (K)

IMPORTANTE: Certifique-se de que a placa de metal anti-furo está segura na ranhura da parte de trás do seu Select Access e de que apenas utiliza o equipamento de montagem fornecido para manter a certificação de segurança SKG.

11) Com a cabeça com caixa de 10 mm, aperte as buchas inferiores primeiro até terem fixado à parede.

IMPORTANTE: Não aperte ainda completamente estes parafusos.

12) Aperte os parafusos superiores até haver um espaço de 3 mm entre a superfície de montagem e a parte de trás do Select Access. (L)

13) Monte o Gancho da Chave introduzindo a ponta curta do gancho no pequeno orifício na parte de trás do seu Select Access. (M)

14) Continue a apertar completamente os parafusos superiores e depois com os parafusos inferiores até as cabeças ficarem apertadas contra a parte de trás do seu Select Access.

IMPORTANTE: Tenha o cuidado de não apertar demasiado essas buchas.

15) Substitua a bandeja de plástico no compartimento de armazenamento, garantindo que os cantos da bandeja deslizem por baixo das funcionalidades retentoras das paredes laterais do seu Select Access.

16) Substitua a ferramenta de alteração do código na ranhura de armazenamento por trás da bandeja de plástico.

17) Feche a porta e rode o botão de ajuste 180º para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição "LOCKED".

18) O seu Select Access está agora pronto a ser utilizado!

• UTILIZAR O SEU SELECT ACCESS:

1) Certifique-se de que a seta do botão de ajuste está virada para a posição "LOCKED", caso contrário, rode o botão de ajuste para a esquerda até ficar nessa posição.

2) Faça deslizar o botão reiniciar e solte-o. (A)

3) Introduza o seu código. Nota: a ordem de introdução não interessa. Ou seja, 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2

4) Rode o botão de ajuste 180º para a direita até a seta estar virada para a posição "UNLOCKED".

5) Abra a porta com cuidado.

6) Adicione as Chaves, os Comandos, os Cartões de Acesso, etc. que pretende guardar no seu Select Access.

7) Feche a porta e rode o botão de ajuste 180º para a esquerda de modo a que a seta fique virada para a posição "LOCKED".

8) Certifique-se de que o seu Select Access está totalmente bloqueado rodando o manipulador para a direita e verificando que a porta não se abre.

JP - 使い方:

• コードの設定:

重要: セレクトアクセスには初期設定コードがありません。コードの設定時、同じボタンを2度使うことはできません。コードは安全な場所に保管してください。

9) プライバシーシールドにセレクトアクセスを組み付けます。プライバシーシールドの下部から上に向かい、組立穴が並ぶまでセレクトアクセスをスライドさせます。(J)

重要: セレクトアクセスはSKG安全規格を守るため、付属のプライバシーシールドを使って設置してください。

1) 開ける時: リセットボタンを下にスライドしてから放します。(A) 矢印が "UNLOCKED" の位置に来るまでノブを180度、時計回りに回します (B)

2) カバーを開けた状態で、ノブを矢印の "LOCKED" の位置まで180度、反時計回りに回します。そしてボルトが完全に伸長した状態にします。(C)

重要: コードを設定する前に、ノブが "LOCKED" の位置にありボルトが完全に伸長していることが必要です。そうでない場合、セレクトアクセスを損傷し保証が無効となります。

3) セレクトアクセスの中のドレーの裏側からコードリセットのツールを外します。(D)

4) 0-9の数字とA-Dの文字のついた開いたカバーの後ろ側に14のスクリューを確認します。コードを初めて設定する時は、すべてのスクリューが "SET OFF" の位置に来ていなければなりません。(E)

5) コードセットツールを使い、それぞれのスクリューを左または右に半回転させて "SET ON" の位置にします。(F)

6) コードリセットツールを、セレクトアクセスの中のドレーの裏側の保管位置に戻します。(D)

7) カバーが開いた状態で、ノブが "LOCKED" の位置にありロックボルトが完全に伸長した状態で、リセットボタンを下にスライドし、放します。(G)

8) コード設定ツールを、プラスチックトレーの後ろの収納スロットに戻します。

9) カバーを閉め、ノブを反時計回りに180度回転させ、矢印が "LOCKED" の位置に来るようにします。

10) セレクトアクセスを使う用意ができました!

セレクトアクセスの設置: